

SOM-1 (ドレン横型)

プライマー-AQ 又は
アスファルトプライマー

オーブルーフPV 又は
オーブルーフF

オーブキャップ

仕上塗料

オーブルーフF 又は オーブルーフPV

カスタムコーチングS

シェンカント

仕上塗料

仕上塗料

カスタムM

USホントA

シェンホート

200以上

オーブルーフ

オーブキャップ

300程度

オーブルーFS

オーブキャップ

100以上

プライマー-AQ 又はアスファルトプライマー塗布後
カスタムM(増張り突き付け)

